



# INTERPUMPGROUP

I  
GB  
F

**ISTRUZIONI D'USO**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**  
**MODE D'EMPLOI**

D  
E  
P

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**INSTRUCCIONES DE USO**  
**INSTRUÇÕES DE USO**

Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al libretto generico "Istruzioni d'uso e manutenzione".  
This manual must be read and followed in accordance with the generic "Instructions for Use and Maintenance" booklet.  
Ce manuel doit être lu et compris en accord avec la notice générale "Mode d'emploi et d'entretien".  
Dieses Handbuch ist in Verbindung mit dem allgemeinen Handbuch "Gebrauchs- und Wartungsanleitung" zu lesen und zu verstehen.  
Este manual debe leerse y comprenderse de acuerdo con el manual general "Instrucciones de uso y mantenimiento"  
Este manual deve ser lido e interpretado de acordo com o livro genérico "Instruções de uso e manutenção"

## 63SS

S  
E  
R  
I  
E  
S



Type Type Type Tipo Tipo	Flow rate Débit Förderstrom Caudal Portata		Pressure Pressione Druck Presion Pressione			rpm t/m upm r/m g/m	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Weight Poids Gewicht Peso Massa		
	L/min	Gpm	bar	MPa	psi		Hp	kW	Kg	Ibs	
SSE1505	5	1.32	150	15	2175	1450	2.0	1.43	8.5	18.7	0.37
SSE1507	7	1.85	150	15	2175	1450	3.0	2.20	8.5	18.7	0.37
SSE1509	9	2.38	150	15	2175	1450	3.5	2.57	8.5	18.7	0.37
SSE1411	11	2.90	140	14	2030	1450	4.0	2.94	8.5	18.7	0.37
SSE1413	13	3.43	140	14	2030	1450	4.8	3.52	8.5	18.7	0.37
SSE1414	14	3.69	140	14	2030	1450	5.1	3.75	8.5	18.7	0.37
SSU1509	9	2.38	150	15	2175	1750	3.5	2.57	8.5	18.7	0.37
SSU1511	11	2.90	150	15	2175	1750	4.5	3.30	8.5	18.7	0.37
SSU1413	13	3.43	138	13.8	2000	1750	4.7	3.45	8.5	18.7	0.37
SSU1415	15.2	4.02	138	13.8	2000	1750	5.5	4.04	8.5	18.7	0.37























**COPYRIGHT** Il contenuto di questo libretto è di proprietà di INTERPUMP GROUP, ne è vietata la riproduzione e/o la divulgazione, anche parziale, a termini di legge.

**COPYRIGHT** The contents of this booklet are the property of INTERPUMP GROUP. Reproduction and divulgation, in whole or in part, are prohibited by law.

**COPYRIGHT** Le contenu de cette notice appartient à INTERPUMP GROUP : aux termes de la loi il est interdit de le reproduire et/ou de le divulguer, même partiellement.

**COPYRIGHT** Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist Eigentum von INTERPUMP GROUP. Die auch nur teilweise Reproduktion und/oder Verbreitung ist gesetzlich verboten.

**COPYRIGHT** El contenido del presente manual es propiedad de INTERPUMP GROUP y está legalmente prohibida su reproducción y/o divulgación parcial o total.

**COPYRIGHT** O conteúdo deste livro é de propriedade da INTERPUMP GROUP, e é proibida a sua reprodução e/ou a sua divulgação, mesmo parcial, nos termos da lei.

---

**Le informazioni presenti su questo documento possono essere variate senza preavviso.**

**The information contained in this document may change without notice.**

**Les informations présentes sur ce document peuvent être changées sans besoin de préavis.**

**Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.**

**La información contenida en el presente documento puede modificarse sin previo aviso.**

**As informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

---



**INTERPUMP GROUP**  
**S.p.A**

VIA FERMI, 25 42049 S.ILARIO – REGGIO EMILIA (ITALY)  
TEL. +39 – 0522 - 904311 TELEFAX +39 – 0522 – 904444  
E-mail: [info@interpumpgroup.it](mailto:info@interpumpgroup.it) - <http://www.interpumpgroup.it>